Глубокоматовая лессирующая износостойкая краска. Используется для декоративной отделки ровных стен, ранее окрашенных интерьерной краской Гармония.

Глубокоматовая лессирующая декоративная краска на акрилатной основе.

Предназначена для декоративной окраски ровных стен, окрашенных интерьерной краской "Гармония".

Применяется для декоративной окраски стен в сухих жилых, офисных, торговых и т.п. сухих помещениях.

Цвета
Колеруется по гамме готовых цветосочетаний "Красивый Дом для интерьеров" и в 2436 цветов гаммы "Тиккурила Симфония". Окончательный оттенок окрашенной поверхности зависит от просвечивающего сквозь пленку цвета интерьерной краски.
Степень блеска
Глубоко матовая
Расход
13–18 м²/л в зависимости от способа нанесения.
Тара
0,9 л, 2,7 л.
Разбавитель
Вода
Способ нанесения
Наносится кистью или валиком. Рекомендуется употреблять специальный валик для декоративной окраски, кисть или любой другой инструмент для декоративной окраски.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
Следующий слой можно наносить не ранее, чем на следующий день.
Поверхность сухая к эксплуатации прибл. через 2 суток.
Стойкость к мытью
Выдерживает легкую очистку влажной тканью.
Термостойкость
85ºС.
Сухой остаток
Около 12%, в зависимости от оттенка
Плотность
Около 1,0 кг/л, в зависимости от оттенка.
Хранение
Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 30–70 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить, при необходимости, неровности подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит", затем отшлифовать высохшую поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Грунтовочную окраску произвести грунтовкой "Варма". Покрывную окраску произвести интерьерной краской "Гармония" в 2 слоя.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалить пыль от шлифовки. Выправить неровности шпатлевкой серии "Престо", затем отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль. Окрасить интерьерной краской "Гармония", заколерованной в выбранный цвет, в 1–2 слоя.

Окраска

Декоративную краску "Гармония" тщательно перемешать перед применением. При желании получить более прозрачную поверхность разбавить водой на 5–10 %. Нанести краску тонким слоем обычным валиком и незамедлительно после этого отделать узор декоративным валиком, кистью или губкой. Обрабатывать зараз полосу шириной ок. 1 м. До начала работ рекомендуется произвести пробную выкраску на толстом картоне или другой пробной поверхности. Дополнительная информация в справочнике "Декоративные эффекты" компании Tikkurila.

Очистка инструментов

Удалить остатки краски с рабочих инструментов и промыть их водой, Слегка затвердевевшую краску рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать сухой щеткой или тканью. Сильно загрязненные поверхности можно очищать влажной мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой и высушить.

Ремонтная окраска

Окрашенную декоративной краской поверхность можно окрашивать интерьерной краской "Гармония".