



Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка, наносимая валиком. Используется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.

Наполняемость составляет 3 мм без растрескивания. Обладает хорошей адгезией к разным подложкам.

Особенно хорошо подходит для заделки швов гипсовых плит и прикрепления шовной ленты. Предназначена для частичного и полного выравнивания поверхностей стен и потолков. Можно наносить также распылением. Подходит для выравнивания поверхностей из гипсовых плит, бетона, легкого бетона, оштукатуренных и др. т.п. поверхностей. Также подходит для полного выравнивания поверхностей, покрытых стекловолоконными обоями.

Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.

Цвета

Почти белый.

Класс эмиссии строительного материала

M1

Тара

12 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, распылением или машинным способом.

Время высыхания

Шлифовку и покрывную окраску можно производить через 2-24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

Сухой остаток

55 %.

Плотность

1,1 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +10

°C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность

Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и отслаивающееся вещество щеткой. После этого можно выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо Р".

Ранее окрашенная поверхность

Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить слабодержащиеся слои краски скребком. Зашлифовать твердые глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Выравнивание

Наносить шпатлевку "Престо Р" валиком или распылением, а окончательную отделку производить шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки.

Распределение

Наносить шпатлевку на шов валиком или распылением. Шовную ленту незамедлительно прижать к мокрой шпатлевке при помощи шпателя. Нанести шпатлевку на ленту. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо".

Очистка инструментов

Рабочий инструмент промыть водой.

Уход

Состав материала не требует предупредительной маркировки. При работе с материалом соблюдать аккуратность и избегать ненужного соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.