



Шпатлевка на водной основе для деревянных поверхностей

Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей, панельных стен и крыш, а также других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Сухая поверхность, обработанная шпаклевкой Коловуд, выглядит как необработанная древесная поверхность (береза, сучки березы, махагони сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый). Соответственно для каждого типа шпаклевки свой код: 007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 и 2081.
Цвета	Береза, сучки березы, махагони, сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый.
Класс эмиссии	Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
Расход	6 – 7 м ² /л (100 мкм).
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Шпатель.
Время высыхания	Тонкое шпатлевание можно отшлифовать примерно через 4 часа. Более глубокое шпатлевание через сутки.
Сухой остаток	Около 67% по объему и 83% по весу.
Плотность	1,98 - 2,06 кг/л.
Код	007 2074 (береза), 007 2075 (сучки березы), 007 2076 (сосна), 007 2077 (сучки сосны), 007 2078 (дуб), 007 2079 (сучки дуба), 007 2080 (бук), 007 2081 (белый) и 007 2083 (махагони).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура не менее +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
------------------------------	--

Обработка	Удалить грязь, пыль и отслаивающиеся частицы с поверхности. Нанести шпаклевку Коловуд шпателем. Разбавить при необходимости водой. Замазать большие выбоины, отверстия два или несколько раз. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Выровненную поверхность можно обработать водоразбавляемыми и органоразбавляемыми материалами Tikkurila, а также материалами УФ-отверждения.
Очистка инструментов	Вода.